FIN	WDB2110701A123456	**Baureihe/muster**	230.474
Auftrags-Nummer		**Kennzeichen**	

Gesamtliste der Fehlercodes und Ereignisse

C2100 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2101 A7/3n1 (Steuergerät SBC) Wenn keine Kundenbeanstandung vorliegt, kann der Fehler gelöscht werden.
C2102 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2103 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2104 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2105 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2106 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2107 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2108 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2109 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C210A Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C210B Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC) prüfen.
C210C Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC) prüfen.
C210D Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C210E Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C210F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2110 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC) prüfen.
C2111 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2112 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2113 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2114 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2115 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2116 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2117 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2118 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2119 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C211A Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C211B Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C211C Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC) prüfen.
C211D Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C211E Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C211F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2130 Einheit A7/3 (Hydraulikeinheit Traktionssystem), interner Fehler
C2131 Druckspeicher defekt
C2132 Druckspeicher: Vorspanndruck prüfen.
C2133 Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C2134 Einer oder mehrere Drehzahlgeber haben unplausible Werte.
C2135 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2136 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2137 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2138 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2139 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C213A Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C213B Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler

C213C Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C213D Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C213E Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C214F Bauteil S9/1 (Bremslichtschalter) prüfen.
C2153 Bauteil S9/1 (Bremslichtschalter) prüfen.
C2154 Bauteil S9/1 (Bremslichtschalter) prüfen.
C2155 Bauteil S9/1 (Bremslichtschalter) prüfen.
C2156 Bauteil S9/1 (Bremslichtschalter) prüfen.
C215A Bauteil S9/1 (Bremslichtschalter) prüfen.
C215B Bauteil S9/1 (Bremslichtschalter) prüfen.
C215C Bauteil S9/1 (Bremslichtschalter) prüfen.
C215D Bauteil S9/1 (Bremslichtschalter) prüfen.
C215E Bauteil S9/1 (Bremslichtschalter) prüfen.
C216A Spannungsversorgung des Bauteils Ventilrelais prüfen.
C216B Spannungsversorgung des Bauteils Ventilrelais prüfen.
C216D Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C216F Spannungsversorgung des Bauteils Ventilrelais prüfen.
C217A Spannungsversorgung des Bauteils Ventilrelais prüfen.
C217B Spannungsversorgung des Bauteils Ventilrelais prüfen.
C217D Unterspannung Versorgung
C218F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2192 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2193 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2195 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21AF Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21B2 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21B3 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21B5 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21B7 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21BE Hydraulikfehler : A7/3b6 (Drucksensor hinten rechts)
C21CF Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21D2 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21D3 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21D5 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21EF Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21F2 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21F3 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21F5 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21F7 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C21FE Hydraulikfehler : A7/3b5 (Drucksensor hinten links)
C220F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2214 Hydraulikfehler : A7/3y6 (Einlassregelventil vorn links)
C2231 Hydraulikfehler : A7/3y6 (Einlassregelventil vorn links)
C2234 Hydraulikfehler : A7/3y6 (Einlassregelventil vorn links)
C2235 Hydraulikfehler : A7/3y6 (Einlassregelventil vorn links)
C223C Hydraulikfehler : A7/3y6 (Einlassregelventil vorn links)
C223D Hydraulikfehler : A7/3y6 (Einlassregelventil vorn links)
C226F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2274 Hydraulikfehler : A7/3y7 (Auslassregelventil vorn links)
C2275 Hydraulikfehler : A7/3y7 (Auslassregelventil vorn links)
C227A Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler

C227B Hydraulikfehler : A7/3y7 (Auslassregelventil vorn links)
C227C Hydraulikfehler : A7/3y7 (Auslassregelventil vorn links)
C228F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2294 Hydraulikfehler : A7/3y8 (Einlassregelventil vorn rechts)
C22B1 Hydraulikfehler : A7/3y8 (Einlassregelventil vorn rechts)
C22B4 Hydraulikfehler : A7/3y8 (Einlassregelventil vorn rechts)
C22B5 Hydraulikfehler : A7/3y8 (Einlassregelventil vorn rechts)
C22BC Hydraulikfehler : A7/3y8 (Einlassregelventil vorn rechts)
C22BD Hydraulikfehler : A7/3y8 (Einlassregelventil vorn rechts)
C22CF Einheit A7/3 (Hydraulikeinheit Traktionssystem), interner Fehler
C22DD Spannungsversorgung Hochdruckpumpe des Bauteils A7/3 (Hydraulikeinheit Traktionssystem) prüfen.
C22DE Masseverbindung zum Bauteil A7/3 (Hydraulikeinheit Traktionssystem) prüfen.
C22EF Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C22F4 Hydraulikfehler : A7/3y9 (Auslassregelventil vorn rechts)
C22F5 Hydraulikfehler : A7/3y9 (Auslassregelventil vorn rechts)
C22FA Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C22FB Hydraulikfehler : A7/3y9 (Auslassregelventil vorn rechts)
C22FC Hydraulikfehler : A7/3y9 (Auslassregelventil vorn rechts)
C230F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2314 Hydraulikfehler : A7/3y10 (Einlassregelventil hinten links)
C2331 Hydraulikfehler : A7/3y10 (Einlassregelventil hinten links)
C2335 Hydraulikfehler : A7/3y10 (Einlassregelventil hinten links)
C233D Hydraulikfehler : A7/3y10 (Einlassregelventil hinten links)
C2359 Service-Schwelle erreicht
C235A Service-Schwelle erreicht
C235C Service-Schwelle erreicht
C235D Service-Schwelle erreicht
C235E Service-Schwelle erreicht
C236F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2372 Hydraulikfehler : A7/3y11 (Auslassregelventil hinten links)
C2374 Hydraulikfehler : A7/3y11 (Auslassregelventil hinten links)
C2375 Hydraulikfehler : A7/3y11 (Auslassregelventil hinten links)
C237A Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C237B Hydraulikfehler : A7/3y11 (Auslassregelventil hinten links)
C237C Hydraulikfehler : A7/3y11 (Auslassregelventil hinten links)
C238F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2394 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C23B1 Hydraulikfehler : A7/3y12 (Einlassregelventil hinten rechts)
C23B5 Hydraulikfehler : A7/3y12 (Einlassregelventil hinten rechts)
C23BD Hydraulikfehler : A7/3y12 (Einlassregelventil hinten rechts)
C23CD Spannungsversorgung Hochdruckpumpe des Bauteils A7/3 (Hydraulikeinheit Traktionssystem) prüfen.
C23CE Masseverbindung zum Bauteil A7/3 (Hydraulikeinheit Traktionssystem) prüfen.
C23CF Einheit A7/3 (Hydraulikeinheit Traktionssystem), interner Fehler
C23DD Spannungsversorgung Hochdruckpumpe des Bauteils A7/3 (Hydraulikeinheit Traktionssystem) prüfen.
C23EF Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C23F2 Hydraulikfehler : A7/3y13 (Auslassregelventil hinten rechts)
C23F4 Hydraulikfehler : A7/3y13 (Auslassregelventil hinten rechts)
C23F5 Hydraulikfehler : A7/3y13 (Auslassregelventil hinten rechts)
C23FA Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler

C23FB Hydraulikfehler : A7/3y13 (Auslassregelventil hinten rechts)
C23FC Hydraulikfehler : A7/3y13 (Auslassregelventil hinten rechts)
C240F L6/1 (Drehzahlgeber vorn links) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2411 L6/1 (Drehzahlgeber vorn links) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2412 L6/1 (Drehzahlgeber vorn links) : Sichtprüfung durchführen.
C2413 L6/1 (Drehzahlgeber vorn links) Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C2414 L6/1 (Drehzahlgeber vorn links) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2415 L6/1 (Drehzahlgeber vorn links) Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C2417 L6/1 (Drehzahlgeber vorn links) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2419 L6/1 (Drehzahlgeber vorn links) Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C241B L6/1 (Drehzahlgeber vorn links) Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C242F L6/4 (Drehzahlgeber hinten rechts) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2431 L6/4 (Drehzahlgeber hinten rechts) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2432 L6/4 (Drehzahlgeber hinten rechts) : Sichtprüfung durchführen.
C2433 L6/4 (Drehzahlgeber hinten rechts) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C2434 L6/4 (Drehzahlgeber hinten rechts) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2435 L6/4 (Drehzahlgeber hinten rechts) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C2437 L6/4 (Drehzahlgeber hinten rechts) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2439 L6/4 (Drehzahlgeber hinten rechts) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C243B L6/4 (Drehzahlgeber hinten rechts) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C243D L6/4 (Drehzahlgeber hinten rechts) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C244F L6/2 (Drehzahlgeber vorn rechts) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2451 L6/2 (Drehzahlgeber vorn rechts) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2452 L6/2 (Drehzahlgeber vorn rechts) : Sichtprüfung durchführen.
C2453 L6/2 (Drehzahlgeber vorn rechts) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C2454 L6/2 (Drehzahlgeber vorn rechts) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2455 L6/2 (Drehzahlgeber vorn rechts) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C2457 L6/2 (Drehzahlgeber vorn rechts) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2459 L6/2 (Drehzahlgeber vorn rechts) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C245B L6/2 (Drehzahlgeber vorn rechts) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C246F L6/3 (Drehzahlgeber hinten links) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2471 L6/3 (Drehzahlgeber hinten links) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2472 L6/3 (Drehzahlgeber hinten links) : Sichtprüfung durchführen.
C2473 L6/3 (Drehzahlgeber hinten links) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C2474 L6/3 (Drehzahlgeber hinten links) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2475 L6/3 (Drehzahlgeber hinten links) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C2477 L6/3 (Drehzahlgeber hinten links) : Leitung/Steckverbindung prüfen.
C2479 L6/3 (Drehzahlgeber hinten links) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C247B L6/3 (Drehzahlgeber hinten links) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.

C247D L6/3 (Drehzahlgeber hinten links) : Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C2484 Versorgungsspannung (Unter- oder Überspannung) Kl. 87
C2485 Versorgung Klemme 87 prüfen.
C2494 Überprüfung der Versorgungsspannung des Bauteils B37/1 (Pedalwertgeber SBC)
C2495 Weckvorgang des Steuergeräts A7/3n1 (Steuergerät SBC) prüfen.
C2498 Die Betriebszeit des Bauteils A7/3 (Hydraulikeinheit Traktionssystem) ist überschritten.
C249B Leitung Systemstatus nach N10/11 (Steuergerät SAM, Beifahrer) auf Spannung prüfen.
C249C Leitung Bremslichtausgang nach N10/11 (Steuergerät SAM, Beifahrer) auf Spannung prüfen.
C249D Leitung Geschwindigkeit - Statussignal auf Spannung prüfen.
C249E Unterspannung Versorgung
C249F Service-Schwelle erreicht
C24BD Die Temperatur des Bauteils A7/3n1 (Steuergerät SBC) in der Baugruppe A7/3 (Hydraulikeinheit Traktionssystem) ist größer als 140 °C.
C24BE Die Temperatur des Bauteils A7/3n1 (Steuergerät SBC) in der Baugruppe A7/3 (Hydraulikeinheit Traktionssystem) ist größer als 135 °C.
C24C9 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C24CA Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C24CB CAN-Verbindung zu N47-5 (Steuergerät ESP) prüfen.
C24CD CAN-Verbindung zu N47-5 (Steuergerät ESP) prüfen.
C24CF Das Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP) ist defekt.
C24D0 CAN-Verbindung zu N47-5 (Steuergerät ESP) prüfen.
C24D1 CAN-Verbindung zu N47-5 (Steuergerät ESP) prüfen.
C24D2 Das Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP) ist falsch codiert oder es liegt ein Fehler bei der CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC) vor.
C24D3 Das Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP) ist falsch codiert oder es liegt ein Fehler bei der CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC) vor.
C24DA Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP) ist gestört.
C24DB Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP) ist gestört.
C24DC Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP) ist gestört.
C24DD Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP) ist gestört.
C24DE CAN-Verbindung zu N47-5 (Steuergerät ESP) prüfen.
C24DF Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C24F7 Klemme 87 Unterspannung
C24F8 Überspannung an Klemme 87
C24F9 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C24FB Klemme 87 Unterspannung
C24FC Klemme 87 Unterspannung
C24FD Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C250F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2511 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2512 Hydraulikfehler : A7/3y1 (Trennventil vorn links)
C2513 Hydraulikfehler : A7/3y1 (Trennventil vorn links)
C2514 Hydraulikfehler : A7/3y1 (Trennventil vorn links)
C2515 Hydraulikfehler : A7/3y1 (Trennventil vorn links)
C2517 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler

C251E Hydraulikfehler : A7/3y1 (Trennventil vorn links)
C252F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2531 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2532 Hydraulikfehler : A7/3y2 (Trennventil vorn rechts)
C2533 Hydraulikfehler : A7/3y2 (Trennventil vorn rechts)
C2534 Hydraulikfehler : A7/3y2 (Trennventil vorn rechts)
C2535 Hydraulikfehler : A7/3y2 (Trennventil vorn rechts)
C2537 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C253E Hydraulikfehler : A7/3y2 (Trennventil vorn rechts)
C254E Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C254F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2551 Hydraulikfehler : A7/3y3 (Balanceventil Vorderachse)
C2554 Hydraulikfehler : A7/3y3 (Balanceventil Vorderachse)
C2573 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2575 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C258E Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C258F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2591 Hydraulikfehler : A7/3y4 (Balanceventil Hinterachse)
C2594 Hydraulikfehler : A7/3y4 (Balanceventil Hinterachse)
C25B3 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C25B5 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C25CE Radbremsen auf mechanische Fehler überprüfen.
C25D0 Hydraulikfehler : Bremsbetätigungseinheit (BOU)
C25D1 Druckspeicher: Vorspanndruck prüfen.
C25D2 Hydraulikfehler : Bremsflüssigkeit ist veraltet.
C25D3 Druckspeicher: Vorspanndruck prüfen.
C25D4 Hydraulikfehler : Die Druckversorgung fehlt oder ist nicht ausreichend.
C25D5 Hydraulikfehler : Druckversorgung gestört
C25D6 Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C25D7 Bauteil S9/1 (Bremslichtschalter) prüfen.
C25D8 Radbremsen auf mechanische Fehler überprüfen.
C25D9 Radbremsen auf mechanische Fehler überprüfen.
C25DA Radbremsen auf mechanische Fehler überprüfen.
C25DC Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C25DE System 'SBC' aktivieren.
C25EB Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C25EE CAN-Verbindung zu N47-5 (Steuergerät ESP) prüfen.
C25EF Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C260F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2612 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2613 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2615 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2617 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2618 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C261C Hydraulikfehler : Bremsbetätigungseinheit (BOU)
C261D Hydraulikfehler : Bremsbetätigungseinheit (BOU)
C261E Hydraulikfehler oder Bremslichtschalter defekt
C262F Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2632 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2633 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2634 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler

C2635 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2638 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C2647 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C264C Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C264F B37/1 (Pedalwertgeber SBC) : Leitungsunterbrechung
C2650 B37/1 (Pedalwertgeber SBC) : Leitungsunterbrechung
C2651 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2652 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2653 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2654 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2655 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2656 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2657 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2658 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2659 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C265A Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C265B Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C265C Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C265D B37/1 (Pedalwertgeber SBC) : Elektrischer Fehler
C265E B37/1 (Pedalwertgeber SBC) : Elektrischer Fehler
C2666 Hydraulikfehler oder Bremslichtschalter defekt
C2667 B37/1 (Pedalwertgeber SBC) : Elektrischer Fehler
C2669 Hydraulikfehler : B37/1 (Pedalwertgeber SBC)
C266A Hydraulikfehler : B37/1 (Pedalwertgeber SBC)
C266C Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C266D Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C266E Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C266F B37/1 (Pedalwertgeber SBC) : Leitungsunterbrechung
C2670 B37/1 (Pedalwertgeber SBC) : Leitungsunterbrechung
C2671 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2672 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2673 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2674 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2675 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2676 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2677 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2678 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C2679 Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C267A Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C267B Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C267C Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C267D B37/1 (Pedalwertgeber SBC) : Elektrischer Fehler
C267E B37/1 (Pedalwertgeber SBC) : Elektrischer Fehler
C2697 Hydraulikfehler : Bremsbetätigungseinheit (BOU)
C2698 Hydraulikfehler : A7/3y1 (Trennventil vorn links) , A7/3y2 (Trennventil vorn rechts)
C2699 Hydraulikfehler : A7/3y1 (Trennventil vorn links) , A7/3y2 (Trennventil vorn rechts)
C269A Hydraulikfehler : Bremsbetätigungseinheit (BOU)
C26B8 Einheit A7/3 (Hydraulikeinheit Traktionssystem), interner Fehler
C26B9 Einheit A7/3 (Hydraulikeinheit Traktionssystem), interner Fehler
C26BA Hydraulikfehler : Druckversorgung gestört
C26BB Hydraulikfehler : Druckversorgung gestört

C26BC Hydraulikfehler : Druckversorgung gestört
C26BE Hydraulikfehler : Druckversorgung gestört
C26D9 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C26DA Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C26DB Hydraulikfehler : Druckversorgung gestört
C26DC Hydraulikfehler : Druckversorgung gestört
C26DD CAN-Verbindung zu N47-5 (Steuergerät ESP) prüfen.
C26DE Hydraulikfehler : Druckversorgung gestört
C26EC Service-Fehler : System 'SBC' deaktiviert
C26ED Spannungsversorgung (Kl. 30) des Bauteils A7/3m1 (Hochdruckladepumpe) prüfen.
C26EE Spannungsversorgung am Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC) prüfen.
C26EF Spannungsversorgung (Kl. 30) des Bauteils A7/3m1 (Hochdruckladepumpe) prüfen.
C26F0 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C26F5 Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C26F9 Hydraulikfehler : Druckversorgung gestört
C26FA Hydraulikfehler : Druckversorgung gestört
C26FB Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C26FD Hydraulikfehler : Druckversorgung gestört
C26FE Hydraulikfehler : Druckversorgung gestört
C271D Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
C271E Steuergerät A7/3n1 (Steuergerät SBC), interner Fehler
C273E Steuergeräte-Identifikation
C273F Steuergeräte-Identifikation Nicht definiert
C275E Drehzahlsensor an der Vorderachse
C277E Drehzahlsensor an der Hinterachse
C279D Hydraulikfehler : A7/3b1 (Vordrucksensor Vorderachse)
C279E Hydraulikfehler : A7/3b1 (Vordrucksensor Vorderachse)
C27BB Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C27BC Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C27BD Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C27BE Das Bauteil B37/1 (Pedalwertgeber SBC) ist defekt.
C27DE Die Hardware- und Software-Versionen der beiden Geräte müssen kompatibel (identisch) sein.
Ereignis C2199 Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
Ereignis C21B9 Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
Ereignis C21D9 Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
Ereignis C21F9 Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
Ereignis C2250 Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C2251 Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C2252 Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C2253 Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C2254 Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C2255 Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C2256 Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C2257 Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C2258 Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C2259 Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C225A Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C225B Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C225C Ereignis : ABS-Regelung

Ereignis C225D	Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C225E	Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C225F	Ereignis : ABS-Regelung
Ereignis C2619	Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.
Ereignis C2639	Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden.

Dateiname: C:\Programme\Das\bin\..\trees\PKW\TRAKTION\EHBASG\MENUES\MNEHBAS-G.S

Zellkoordinaten: 11 , 17