

Sicherungs- und Relaismodul, Fahrer


f43 bis f67 Sicherungen

I bis S Relais

X Fahrtrichtung

N10/1 Steuergerät SAM mit
Sicherungs- und Relaismodul
Fahrer

i Das Relais S (Relais AIRMATIC (K67))
ist nur an das Steuergerät SAM mit
Sicherungs- und Relaismodul Fahrer
angepclipst.



P54.15-2832-05

Relais	Benennung
I	Relais Klemme 87, Motor (N10/1kl)
K	Relais Klemme 87, Fahrwerk (N10/1kK)
L	Relais Starter (N10/1kL)
M	-
N	Relais Klemme 15 (N10/1kN)
O	Relais Fanfaren (N10/1kO)
P	Relais Klemme 15R (N10/1kP)
R	Relais Luftpumpe (N10/1kR) außer Motor 156.983 (E 63 AMG) oder Lüfter Ölkühler (N10/1kR) nur Motor 156.983 (E 63 AMG)
S	Relais AIRMATIC (K67) nur bei Code (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung)